

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VÝTAHU SE SBĚRNÝM ŘÍZENÍM JEDNOSMĚRNÝM

1. SAMOSTATNĚ POUŽÍVAT A ŘÍDIT VÝTAH SMĚJÍ OSOBY STARŠÍ 10 LET, MLADŠÍ POUZE V JEJICH DOPROVODU.
2. DOPRAVOVAT VE VÝTAHU VĚTŠÍ PŘEDMĚTY, jako části nábytku, dětské kočárky apod., JE POVOLENO POUZE OSOBÁM STARŠÍM 18 LET. Klec nutno zatěžovat rovnoměrně, NEPŘETĚŽOVAT, břemena nutno zajistit proti posunutí.
3. Přivolání výtahu ve stanici se provádí stisknutím tlačítka ovladače. Směrové šipky signalizují, kterým směrem výtah pojedí nebo již jede.
4. Stisknutím tlačítka ve stanici lze klec jedoucí směrem dolů zastavit a do klece přistoupit (není-li již obsazena).
5. Po příjezdu klece do stanice, otevíráme šachetní dveře až po úplném otevření automatických klecových dveří (jinak může dojít k poškození).
6. Při dojíždění do stanice, kde klec zastavuje, se klecové dveře samočinně otevírají před vlastním zastavením klece.
7. PROVEDETE-LI VOLBU STANICE SMĚREM NAHORU A VÝTAH SE ROZJEDE SMĚREM DOLŮ, STŮJTE V KLECI KLIDNĚ. VÝTAH SJEDE DO NEJNIŽŠÍ STANICE, KDE ZASTAVÍ. PŘI NOVÉ VOLBĚ STANICE VÝTAH JEDE JIŽ NORMÁLNĚ
8. PŘI PORUŠE PŘIVOLEJTE DOZORCE VÝTAHU STISKNUTÍM TLAČÍTKA SE SYMBOLEM ZVONKU.
9. POKUD KLEC ZASTAVÍ MIMO ÚROVEŇ STANICE, V OTEVÍRACÍM PÁSMU JE MOŽNÉ ŠACHETNÍ DVEŘE OTEVŘÍT. V TOMTO PŘÍPADĚ DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI VYSTUPOVÁNÍ A NASTUPOVÁNÍ.
10. V KLECI VÝTAHU JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DOROZUMÍVACÍHO ZAŘÍZENÍ V KLECI VÝTAHU

Dorozumívací zařízení Udz je připojeno na linku stálé služby nebo dispečink objektu.

Aktivuje se při poruše výtahu delším stiskem tlačítka (asi 5s) se znamením „zvonku“ (ALARM) a zařízení naváže spojení se stálou službou. Během navazování spojení můžeme slyšet oznamovací tón a posléze vytáčení volby a vyzváněcí tón. Jakmile stálá služba hovor přijme, mohou obě strany hovořit. Jakmile hovor stálá služba ukončí, dorozumívací zařízení automaticky vypne.

Stálá služba může také zavolat na číslo, na kterém je dorozumívací zařízení připojeno a podat informace uvízlé osobě nebo zkontrolovat zda zařízení funguje.

Výtah je možné čistit běžnými čistícími prostředky.

Nerezové díly je možné čistit přípravky na nerez.

Doporučuji mechanicky čistit drážky klecových dveří, aby nedocházelo k zasekávání křídel dveří.

Současně Vám děkujeme za důvěru a našim přáním zůstává, aby Vám výtah sloužil k plné spokojenosti. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás s důvěrou obraťte.